


8823500

Vodováha s digitálním úhloměrem / CZ
Vodováha s digitálnym uhlomerom / SK
Digitális szögmérő / HU

.....



.....

Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol Premium zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské Unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz

Fax: +420 225 277 400

Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika.
Datum vydání: 17. 9. 2010

I. Technické údaje

Typové číslo	8823500
Rozsah měření	0°-220°
Přesnost měření	
Úhel	±0,5°
Vodováha	±0,057° (1 mm/m)
Nejmenší zobrazovaná jednotka	0,1°
Provozní teplota	0°C až +50°C
Skladovací teplota	-20°C až +85°C
Baterie	1 x 9 V
Typ baterie	6F22
Pracovní životnost (alkalicko-manganové baterie)	okolo 50 hod.
Automatické vypnutí	přibližně po 5 min.
Délka	380 mm
Hmotnost	0,56 kg

II. Rozsah dodávky

Digitální úhloměr	1x
Návod k použití	1x
Baterie	1x

III. Charakteristika

Digitální úhloměr Extol Premium 8823500 je určen k měření a přenesení úhlů. Součástí přístroje jsou i vodováhy pro vodorovné a svislé vyrovnání.

IV. Bezpečnostní pokyny


- Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a řiďte se jeho pokyny
- Při manipulaci s digitálním úhloměrem se vyvarujte kontaktu s jeho ostrými hranami a dbejte na šetrné zacházení s přístrojem, neboť při jeho nárazu či upuštění hrozí poškození měřících funkcí či displeje
- Úhloměr nevystavujte vlhkosti ani jiným povětrnostním vlivům.

V. Charakteristika

Vrtací klavdo EXTOL Premium PHD 3 SP F je určeno pro práce se stavebními materiály jako jsou cihly, beton, kámen a dřevo. Díky čtyřem nastavitelným funkcím umožňuje vrtání s příklepem nebo bez příklepu, sekání a možnost nastavení sekáče do požadované polohy pro sekání. Výrobek není určen pro průmyslové použití a práce v komerční sféře.

VI. Součásti a ovládací prvky

1. Sklopné rameno
2. Kryt kloubu
3. Rameno základny
4. Tlačítko „ZAP/VYP“ („ON/OFF“)




Obr. 1

5. Tlačítko funkce pro odečtení úhlu zkosení („MTR“)
6. Tlačítko funkce pro uložení naměřené hodnoty úhlu („HOLD“)
7. Displej
- 7a. Naměřená hodnota
- 7b. Signalizace slabé baterie („LOW BAT“)
- 7c. Signalizace aktivní funkce („MTR“)
- 7d. Signalizace aktivní funkce („HOLD“)
8. Vodováha pro vodorovné vyrovnání
9. Vodováha pro svislé vyrovnání
10. Kryt úložného prostoru baterie
11. Příkládací hrana

VI. Příprava k práci

VKLÁDÁNÍ BATERIE (OBR.2)

1. Odšroubujte šrouby krytu úložného prostoru baterie a kryt vyjměte (Obr.1, pozice 10).
2. Baterii připojte ke konektorům pro napájení dle odpovídající polarity.
3. Baterii vložte přes proužek textilu do úložného prostoru
4. Kryt úložného prostoru vraťte zpět a přišroubujte.



Obr.2

VII. Zapnutí/vypnutí

Úhloměr zapněte/vypněte stiskem tlačítka „ZAP/VYP“ („ON/OFF“) (Obr.1, pozice 4).


POZNÁMKA:

Úhloměr se automaticky vypne po 5 minutách od posledního měření či aktivace kteréhokoli tlačítka.


VIII. Popis práce

⚠ UPOZORNĚNÍ

Ramena úhlooměru udržujte čistá. Nečistoty vedou k chybám měření.



Obr.3a




Obr.3b

MĚŘENÍ ÚHLŮ (OBR.3A)

Ramena digitálního úhlooměru přiložte k měřenému úhlu. Hodnota zobrazená na displeji (Obr.1, pozice 7) odpovídá úhlu A mezi rameny úhlooměru. Pro zachování hodnoty změřeného úhlu na displeji a jeho pohodlnějšího odečtení stiskněte tlačítko „HOLD“ (Obr.1, pozice 6) – aktivace zachování hodnoty změřeného úhlu na displeji je na displeji signalizována rozsvíceným nápisem „HOLD“. Naměřenou hodnotu z displeje odstraňte opětovným stiskem tlačítka „HOLD“.

FUNKCE MITRE („MTR“)

Funkci MITRE lze aktivovat stiskem tlačítka „MITRE“ (Obr.1, pozice 7c). Aktivní funkce MITRE je signalizována svítícím nápisem „MTR“ na displeji úhlooměru. Funkce MITRE zobrazí velikost úhlu, který je zapotřebí nastavit na pokosové pile či jiných obráběcích strojích. Viz. (obr.4)



Obr.4

Při **vypnuté** funkci MITRE se zobrazí **úhel A** – úhel mezi rameny úhlooměru

Při **zapnuté** funkci MITRE se zobrazí úhel, pod kterým je potřeba vést linii řezu tak, aby prkna po přiložení k sobě odříznutými konci svíraly požadovaný úhel A.

PŘENÁŠENÍ ÚHLŮ

1. Ramena úhlooměru nastavte do požadovaného úhlu (Obr.3a)
2. Nastavený úhel přeneste na obrobek (Obr.3b)

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při přesném přenášení měřeného úhlu na obrobek dbejte na to, aby se ramena vůči sobě nepohnula.

IX. Údržba

VÝMĚNA BATERIE

(viz. sekce „VI. PŘÍPRAVA K PRÁCI“)

Baterii vyměňte za novou vždy, když se na displeji objeví nápis „LOW BAT“ (Obr.1, pozice 7b), signalizující nízký stav nabití baterie.

ČIŠTĚNÍ

Pravidelně zbavujte povrch úhlooměru nečistot navlčenou textilií. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Při čištění zabraňte vniknutí vlhkosti do přístroje.

X. Skladování

- Úhloměr chraňte před působením povětrnostních vlivů, přímým slunečním zářením i jinými tepelnými zdroji.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Při uskladnění na delší dobu z úhlooměru vyjměte baterii.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Vybitou baterii vždy z úhlooměru vyjměte. V opačném případě hrozí jeho nenávratné poškození.

XI. Likvidace odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.

Provozní náplně (baterie atd.) jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi v souladu s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce.

XII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi.
4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6. Servis dále nenese odpovědnost za zaslání příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
8. Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim.
9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) 1) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

Úvod

Vážený zákazník, děkujeme za důvěru, kterou ste prejavili značke Extol Premium kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobený dôkladným testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie. S akýmikkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.sk

Fax: +421 2 4463 8451

Tel.: +421 2 4920 4752

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Přiluky, Česká republika
Dátum vydania: 17. 9. 2010

I. Technické údaje

Typové číslo	8823500
Rozsah merania	0° – 220°
Presnosť merania	
Uhol	±0,5°
Vodováha	±0,057° (1 mm/m)
Najmenšia zobrazovaná jednotka	0,1°
Prevádzková teplota	0 °C až +50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C až +85 °C
Batéria	1× 9 V
Typ batérie	6F22
Pracovná životnosť (alkalicko-mangánové batérie)	okolo 50 hod.
Automatické vypnutie približne po	5 min.
Dĺžka	380 mm
Hmotnosť	0,56 kg

II. Rozsah dodávky


Digitálny uhlomer	1x
Návod na použitie	1x
Batéria	1x

IV. Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a riadte sa jeho pokynmi
- Pri manipulácii s digitálnym uhlomerom sa vyvarujte kontaktu s jeho ostrými hranami a dbajte na šetrné zaobchádzanie s prístrojom, pretože pri jeho náraze či spadnutí hrozí poškodenie meracích funkcií či displeja
- Uhlomer nevystavujte vlhkosti ani iným poveternostným vplyvom.

V. Súčasti a ovládacie prvky

1. Sklopné rameno
2. Kryt kľbu
3. Rameno základne




Obr. 1

4. Tlačidlo „ZAP/VYP“ („ON/OFF“)
5. Tlačidlo funkcie na odčítanie uhla skosenia („MTR“)
6. Tlačidlo funkcie pre uloženie nameranej hodnoty uhla („HOLD“)
7. Displej
- 7a. Nameraná hodnota
- 7b. Signalizácia slabej batérie („LOW BAT“)
- 7c. Signalizácia aktívnej funkcie („MTR“)
- 7d. Signalizácia aktívnej funkcie („HOLD“)
8. Vodováha pre vodorovné vyrovnanie
9. Vodováha pre zvislé vyrovnanie
10. Kryt úložného priestoru batérie
11. Príkladacia hrana


VI. Príprava na prácu

Vkladanie batérie (Obr. 2)


1. Odskrutkujte skrutky krytu úložného priestoru batérie a kryt vyberte (Obr. 1, pozícia 10).
2. Batériu pripojte ku konektorom pre napájanie podľa zodpovedajúcej polarizácie.
3. Batériu vložte cez prúžok textilu do úložného priestoru.
4. Kryt úložného priestoru vráťte späť a priskrutkujte.



Obr. 2



Obr.3a



Obr.3b

VII. Zapnutie/vypnutie

Uhlomer zapnite/vypnite stlačením tlačidla „ZAP/VYP“ („ON/OFF“) (Obr. 1, pozícia 4).

POZNÁMKA:

Uhlomer sa automaticky vypne po 5 minútach od posledného merania či aktivácie ktoréhokoľvek tlačidla.

VIII. Popis práce

⚠ UPOZORNENIE


Ramená uhlomeru udržiavajte čisté. Nečistoty vedú k chybám merania.

MERANIE UHLOV (OBR. 3A)

Ramená digitálneho uhlomeru priložte k meranému uhlu. Hodnota zobrazená na displeji (Obr. 1, pozícia 7) zodpovedá uhlu A medzi ramenami uhlomeru. Pre zachovanie hodnoty zmeraného uhla na displeji a jeho pohodlnejšieho odčítania stlačte tlačidlo „HOLD“ (Obr. 1, pozícia 6) – aktivácia zachovania hodnoty zmeraného uhla na displeji je na displeji signalizovaná rozsvieteným nápisom „HOLD“. Nameranú hodnotu z displeja odstráňte opätovným stlačením tlačidla „HOLD“.

FUNKCIA MITRE („MTR“)

Funkciu MITRE je možné aktivovať stlačením tlačidla „MITRE“ (Obr. 1 pozícia 7c). Aktívna funkcia MITRE je signalizovaná svietiacim nápisom „MTR“ na displeji uhlomeru. Funkcia MITRE zobrazí veľkosť uhla, ktorý je potrebné nastaviť na pokosové píle či iných obrábacích strojoch. Pozrite (obr. 4)



Obr.4

Pri **vypnutej** funkcii MITRE sa zobrazí uhol **A** – uhol medzi ramená uhlomeru

Pri **zapnutej** funkcii MITRE sa zobrazí uhol, pod ktorým je potreba viesť líniu rezu tak, aby dosky po priložení k sebe odrezanými konci zvierali požadovaný uhol A.

PRENÁŠANIE UHLOV

1. Ramená uhlomeru nastavte do požadovaného uhla (Obr. 3a)
2. Nastavený uhol preneste na obrobok (Obr. 3b)

⚠ UPOZORNENIE

Pri presnom prenášaní meraného uhla na obrobok dbajte na to, aby sa ramená voči sebe nepohli.

IX. Údržba

Výmena batérie (pozrite sekciu „VI. PRÍPRAVA NA PRÁCU“) Batériu vymeňte za novú vždy, keď sa na displeji objaví nápis „LOW BAT“ (Obr. 1, pozícia 7b), signalizujúci nízky stav nabitia batérie.

ČISTENIE

Pravidelne zbavujte povrch uhlomeru nečistôt navlhčenou textíliou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Pri čistení zabráňte vniknutiu vlhkosti do prístroja.

X. Skladovanie

- Uhlomer chráňte pred pôsobením poveternostných vplyvov, priamym slnečným žiarením i inými tepelnými zdrojmi.
- Skladujte mimo dosahu detí.
- Pri uskladnení na dlhší čas z uhlomeru vyberte batériu.

⚠ UPOZORNENIE

Vybitú batériu vždy z uhlomeru vyberte. V opačnom prípade hrozí jeho nenávratné poškodenie.

XI. Likvidácia odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Neodhadzujte do miešaného odpadu, odovzdajte spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu

alebo oddeleného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové náplne (batérie atď.) sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu.

XII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. do dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vámi zakúpený výrobok záruku dva roky od data predaja. Pri splnení záručných podmienok (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisná miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou alebo technologiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.)
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:

Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk

Bevezetés

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük bizalmát, amit a jelen eszköz megvásárlásával az Extol Premium márkának biztosított.

Termékünk az Európai Unió előírásainak és normáinak alapján létrehozott biztonsági, megbízhatósági és minőségi tesztek során esett át.

Bármilyen kérdése merülne fel, kérem, forduljon bizalommal tanácsadói és ügyfélszolgálatunkhoz:

www.extol.hu

Fax: (1) 297-1270

Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Přiluky (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 17. 9. 2010

I. Műszaki adatok

Típuszám:	8823500
Mérési tartomány:	0° – 220°
Mérési pontosság:	
szögérés:	±0,5°
vízszintezés:	±0,057° (1 mm/m)
Mérési pontosság (legkisebb megjelenített egység):	0,1°
Üzemi hőmérséklet:	0°C és +50°C között
Tárolási hőmérséklet: között	-20°C és +85°C
Tápelem:	1 db 9 V-os tápelem
Elem típusa:	6F22
A tápelem élettartama (alkáli-mangán elem):	körülbelül 50 óra
Automatikus kikapcsolás elteltével	körülbelül 5 perc
Hosszúság:	380 mm
Tömeg:	0,56 kg

II. A csomagolás tartalma

Digitális szögmérő:	1 db
Tápelem:	1 db
Használati utasítás	1 db

III. A termék jellemzői


Az Extol Premium 8823500 digitális szögmérő szögek mérésére és átvitelére szolgál. Az eszközhöz vízszintezőt is tartalmaz, a vízszintes és a függőleges irány meghatározásához.

IV. Biztonsági utasítások

- A digitális szögmérő első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tartsa be az abban megadott utasításokat.
- A digitális szögmérő kezelésekor ügyeljen hogy az eszköz éles élei ne okozzanak sérülést. A digitális szögmérővel megfelelő óvatossággal kell dolgozni, mivel a szerszám megütésekor vagy leejtésekor a mérési funkció vagy a kijelző mező károsodhat.
- A digitális szögmérőt nem szabad nedvességnek vagy más időjárás hatásoknak kitenni.

V. Alkatrészek és működtető elemek

1. Nyitható szár
2. Csuklófedél
3. Nyugvó szár
4. Be/kikapcsoló („ON/OFF”) nyomógomb
5. A leélezési szög kijelzése funkciót („MTR”) bekapcsoló gomb
6. A mért szögérték kijelző mezőben történő megőrzésére szolgáló funkciógomb („HOLD”)
7. Kijelző mező
 - 7a. Mért érték
 - 7b. Az elem lemerülésének jelzése („LOW BAT”)
 - 7c. Az aktív funkció jelzése („MTR”)
 - 7d. Az aktív funkció jelzése („HOLD”)
8. Vízszintező a vízszintes irány meghatározásához




1. ábra

9. Vízszintező a függőleges irány meghatározásához
10. Az elemtartó rekesz fedele
11. Felfektetési él

VI. Előkészületek a munkavégzéshez

A TÁPELEM BEHELYEZÉSE (2. ÁBRA)

1. Csavarja ki az elemtartó rekesz fedelében (1. ábra, 10. pozíció) lévő csavarokat, és vegye le a fedelet.
2. Megfelelő polaritással csatlakoztassa a tápelemet a csatlakozóhoz.
3. A textilszalagon keresztül tegye be a tápelemet az elemtartó rekeszbe.
4. Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét, és csavarozza be a fedél rögzítésére szolgáló csavarokat.



2. ábra

VII. Bekapcsolás / kikapcsolás

A digitális szögmérőt a be/kikapcsoló („ON/OFF”) nyomógomb (1. ábra, 4. pozíció) megnyomásával lehet be- és kikapcsolni.


MEGJEGYZÉS:

A digitális szögmérő az utolsó mérés, illetve bármely gomb működtetése után 5 perccel automatikusan kikapcsol.


VIII. Munkavégzés a digitális szögmérővel

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A digitális szögmérő szárait tisztán kell tartani. A száruk elszennyeződése mérési hibát eredményez.



3a. ábra




3b. ábra

SZÖGMÉRÉS (3A. ÁBRA)

A digitális szögmérő szárait illessze rá a mérendő szögre. A kijelző mezőben megjelenő szögérték megfelel a digitális szögmérő szárai által bezárt „A” szög nagyságának. A mért szög értékének a kijelző mezőben történő megőrzéséhez, illetve hosszabb időn keresztül történő leolvasásához nyomja meg a „HOLD” gombot (1. ábra, 6. pozíció), ezzel aktiválja a mért szögérték kijelző mezőben történő megőrzésének funkcióját, amit a kijelző mezőben a „HOLD” felirat világítása is jelez. A mért szögértéket a kijelző mezőből a „HOLD” gomb ismételt megnyomásával lehet törölni.

„MITRE” FUNKCIÓ (MTR)

A „MITRE” funkciót a „MITRE” gomb (1. ábra, 7. pozíció) megnyomásával lehet bekapcsolni. A „MITRE” funkció működését a kijelző mezőben a „MTR” felirat világítása jelzi. A MITER funkció a szög mértékét mutatja, amit a gérvágó fűrészben vagy egyéb szerszámgépen beállítani szükséges. Ezzel kapcsolatban lásd a 4. ábrát.



4. ábra

A „MITRE” funkció kikapcsolásakor a kijelző mezőben a „A” szögérték – A szögmérő karjai közötti szög. A szög amelynél tartani kell a vágási vonalat annak érdekében, hogy az „A” szöget megkapjuk a deszkalapok között

A SZÖGÉRTÉK ÁTVITELE A MUNKADARABRA

1. A digitális szögmérő szárait állítsa be a kívánt szögértékre (3a. ábra).
2. A beállított szögértéket vigye át a munkadarabra (3b. ábra).

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A mért szögnek a munkadarabra való pontos átvitele érdekében ügyeljen arra, hogy átvitel közben a digitális szögmérő szárai ne mozduljanak el.

IX. Karbantartás

A TÁPELEM CSERÉJE

(ezzel kapcsolatban lásd a VI. részt: „Előkészületek a munkavégzéshez”)

A tápelemet akkor kell új elemre cserélni, amikor a kijelző mezőben megjelenik a „LOW BAT” felirat (1. ábra, 7b. pozíció), amely a tápelem gyenge töltöttségének állapotát jelzi.

TISZTÍTÁS

A digitális szögmérő felületéről a szennyeződések megnedvesített textíliával rendszeresen el kell távolítani. A tisztításhoz nem szabad oldószert, illetve agresszív tisztítószereket használni. A tisztítást úgy kell végezni, hogy ne kerüljön be nedvesség a digitális szögmérő belsejébe.

X. Tárolás

- A digitális szögmérőt védeni kell az időjárás hatásaitól, továbbá nem szabad kitenni a közvetlen napfény és más hőforrások hatásának.
- A digitális szögmérőt gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.
- Amennyiben a digitális szögmérő hosszabb ideig használaton kívül van, akkor a szerszámból a tápelemet ki kell venni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A lemerült tápelemet a digitális szögmérőből mindig ki kell venni, ellenkező esetben fennáll a digitális szögmérő helyrehozhatatlan károsodásának veszélye.

XI. A hulladék megsemmisítése



A termék élettartamának végén a keletkezett hulladék megsemmisítésekor az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

A termék elektromos/elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ne dobja a terméket a vegyes hulladék közé, hanem adja le hulladékfeldolgozó-

nak, vagy vigye el olyan helyre ahol visszaveszik a terméket, vagy adja le az ilyen jellegű hulladékokat begyűjtő helyen. Az üzemyagok / működtető eszközök (például a tápelemek) veszélyes hulladéknak számítanak. Ezeket az érvényes jogszabályokkal összhangban, a gyártó útmutatásainak megfelelően kell kezelni.

XII. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alábbi megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételet képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
 - (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetészerű használata miatt bekövetkező hibákért.

14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

